



Messrichtung

Anhänger-Vorne: Von der linken Kante des Anhängers bis zur Mitte des Drehverschlusses messen.